



LINTERNA ESTRECHA DE CONEXIÓN RÁPIDA SLIM LIGHT

FAST CONNECTING SLIM LIGHT

NOTE: CHARGE BATTERY PACK FOR 4-8 HOURS BEFORE INITIAL USE.

BATTERY INSTALLATION:

- Twist end cap counter-clockwise and remove.
- Insert battery into flashlight body, positive (+) end first.
- Replace end cap and twist clockwise until tight.

CAUTION: TO PREVENT FIRE AND SERIOUS INJURY, CHARGE ONLY ORIGINAL FACTORY BATTERIES INSIDE THIS FLASHLIGHT.

CHARGING INSTRUCTIONS:

1. Holding flashlight body steady, twist charging collar counter-clockwise until the Micro USB charging port is fully revealed.
2. Plug charging cord with USB end into USB power source. (Wall adapter or car adapter not included.)
3. Plug charging cord with Micro USB end into Micro USB port in flashlight body. The LED indicator around the port will turn RED indicating charging in progress.
4. Charging indicator will turn GREEN when battery is fully recharged.

OPERATION:

- To affix an attachment, firmly hold the flashlight body and pull and hold back the locking collar. Insert chosen attachment into the connection port, firmly pressing down until it stops. Release the locking collar to lock the attachment in place.
- To remove an attachment, firmly hold the body and pull and hold back the locking collar. Pull attachment away from the flashlight body and then release locking collar.

NOTE: In order to form an optimal seal and connection between attachment and flashlight body, attachment fittings are tight by design. Ensure attachments are firmly in place before use.

CAUTION: TO AVOID DAMAGING THE FLASHLIGHT BODY OR ATTACHMENTS, ALWAYS REMOVE ATTACHMENTS BY GRASPING THE BASE OF THE ATTACHMENT CLOSEST TO THE FLASHLIGHT BODY AND PULLING AWAY FROM THE FLASHLIGHT BODY IN A STRAIGHT DIRECTION.

- There are two levels of light output on the MATCO FAST CONNECTING SLIM LIGHT to balance between superior area illumination and longer run time. To turn light on, depress tail switch and fully release. Repeat operation to toggle through High, Low, and Off Modes.

MAINTENANCE:

- Remove battery from flashlight body when long term storage is anticipated. It is recommended to fully discharge and recharge the battery every 3-6 months to prevent over-draining of battery cell.
- Keep attachment connection port area clean and free of foreign material and any type of liquid or chemical.
- Apply small amount of silicone grease over attachment's o-rings every 2-3 months to prevent o-rings from drying and cracking.
- The magnetic end cap will attract metal shavings or foreign material easily, wipe off switch area with clean towel after every use.

Patent rights information available at www.jsproducts.com/patents

NOTA: CARGUE LA BATERÍA DURANTE 4 A 8 HORAS ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA:

- Gire la tapa del extremo en sentido contrario a las agujas del reloj y retírela.
- Inserte la batería en el cuerpo de la linterna; primero, el extremo positivo (+).
- Coloque la tapa del extremo y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede ajustada.

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR INCENDIOS Y LESIONES GRAVES, FÁBRICA DENTRO DE ESTA LINTERNA, CARGUE ÚNICAMENTE LAS BATERÍAS ORIGINALES.

INSTRUCCIONES DE CARGA:

1. Mientras sostiene firmemente el cuerpo de la linterna, gire el anillo de carga en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el puerto de carga micro USB se revele por completo.
2. Enchufe el cable de carga con el extremo USB en la fuente de alimentación USC. (Adaptador de pared o adaptador de coche no incluido)
3. Conecte el cable de carga con el extremo de micro USB en el puerto micro USB del cuerpo de la linterna. El indicador LED alrededor del puerto se iluminará en color ROJO para indicar que se está cargando.
4. El indicador de carga se iluminará en color VERDE cuando la batería esté totalmente cargada.

FUNCIONAMIENTO:

- Para colocar un accesorio, sujete firmemente el cuerpo de la linterna y tire y retenga el anillo de bloqueo. Inserte el accesorio elegido en el puerto de conexión, mientras presiona firmemente hacia abajo hasta que se detenga. Suelte el anillo de bloqueo para fijar el accesorio en su lugar.
- Para retirar el accesorio, sostenga firmemente el cuerpo y tire y retenga el anillo de bloqueo. Separe el accesorio del cuerpo de la linterna y, luego, suelte el anillo de bloqueo.

NOTA: A fin de formar un cierre y una conexión óptimos entre el accesorio y el cuerpo de la linterna, los accesorios son ajustados por diseño. Asegúrese de que los accesorios estén firmemente en su lugar antes de su uso.

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR DAÑAR EL CUERPO DE LA LINTERNA O LOS ACCESORIOS, CUANDO RETIRE LOS ACCESORIOS, SIEMPRE AGARRE LA BASE DEL ACCESORIO MÁS CERCANO AL CUERPO DE LA LINTERNA Y SEPÁRELO DEL CUERPO DE LA LINTERNA EN UNA DIRECCIÓN RECTA.

- LINTERNA ESTRECHA CONEXIÓN RÁPIDA MATCO presenta dos niveles de potencia de luz para lograr un equilibrio entre una iluminación superior de la zona y un tiempo de funcionamiento más largo. Para encender la luz, apriete el interruptor trasero y suéltelo por completo. Repita este paso para cambiar entre los modos Alto, Bajo y Apagado.

MANTENIMIENTO:

- Retire la batería del cuerpo de la linterna cuando prevea guardarla por un largo tiempo. Se recomienda descargar por completo y recargar la batería cada 3 a 6 meses para evitar que la celda de la batería se vacíe demasiado.
- Mantenga la zona del puerto de conexión del accesorio limpia y libre de materiales extraños y de cualquier tipo de líquido o producto químico.
- Aplique una pequeña cantidad de grasa de silicona sobre las juntas tóricas del accesorio cada 2 a 3 meses para evitar que las juntas tóricas se sequen y se agrieten.
- La tapa del extremo magnética atraerá virutas de metal o material extraño con facilidad; limpie la zona del interruptor con una toalla limpia después de cada uso.

Información sobre derechos de patente disponible en www.jsproducts.com/patents



MFCLKSL


KIT DE LUZ DE CONEXIÓN RÁPIDA

FAST CONNECTING


SLIM LIGHT

PARTS LIST


LISTA DE PARTES



FS60430
Charging Base
Base de carga




FS99741
18650 Battery
18650 Batería




MFCLKUV
500 Lumen Slim Light with
UV Attachment
Accesorio de iluminación Slim Light
de 500 lúmenes

ACCESSORIES SOLD SEPARATELY


LOS ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO




FS99734
Charging cradle
Soporte de carga



MFCLKBAL
Bend-A-Light
Luz doblable



FS99742
Magnetic swivel hang hook
Gancho giratorio magnético



FS99733
550 lumen light attachment
Accesorio de iluminación de
550 lúmenes